

Guía de Instalación y Enrollado de Cinta de la Domino V320i TTO

Introducción

La Domino V320i es una impresora de transferencia térmica (TTO) avanzada diseñada para el etiquetado de empaques flexibles, ampliamente utilizada en industrias como alimentos, bebidas y farmacéutica. La instalación y enrollado correctos de la cinta son fundamentales para garantizar la calidad de impresión y la fiabilidad del dispositivo. Esta guía detalla el proceso de instalación y enrollado de la cinta para el carrete de suministro del lado izquierdo de la V320i, ayudando a los usuarios a completar la operación de manera eficiente para mejorar la producción.

Palabras clave: Domino V320i impresora de transferencia térmica instalación de cinta enrollado de cinta etiquetado industrial

1. Resumen de la Instalación y Enrollado de Cinta de la V320i TTO

El proceso de instalación y enrollado de cinta de la Domino V320i TTO está diseñado para el carrete de suministro del lado izquierdo. Cada máquina incluye un diagrama de enrollado de cinta cerca del área de operación, que los usuarios pueden seguir para asegurar un enrollado correcto y evitar errores. Los pasos clave incluyen:

- Preparar la Cinta: Seleccionar una cinta compatible, asegurándose de que esté sin daños.
- Instalar la Cinta: Colocar la cinta en el carrete de suministro del lado izquierdo.
- Enrollar la Cinta: Seguir la ruta designada para enrollar la cinta con la tensión adecuada.
- Verificar y Asegurar: Confirmar la ruta de la cinta, asegurarla y preparar para la impresión.

2. Pasos de Instalación y Enrollado de Cinta

Siga estos pasos detallados para instalar y enrollar la cinta en el carrete de suministro del lado izquierdo de la V320i:

1. Preparar la Cinta: Verifique que la cinta sea compatible con la V320i y esté libre de pliegues o daños.
2. Colocar la Cinta: Posicione la bobina de cinta en el carrete de suministro del lado izquierdo, asegurando una alineación segura.
3. Iniciar el Enrollado: Tire de la cinta desde el carrete de suministro y siga la ruta del diagrama de enrollado.
4. Pasar por el Primer Rodillo Guía: Pase la cinta por el primer rodillo guía, asegurándose de que permanezca plana.
5. Continuar al Segundo Rodillo Guía: Guíe la cinta hacia arriba hasta el segundo rodillo guía, manteniendo la tensión adecuada.
6. Completar el Enrollado al Carrete de Recogida: Enrolle la cinta hasta el carrete de recogida, siguiendo la ruta del diagrama.
7. Verificar y Asegurar: Confirme que la ruta de la cinta coincide con el diagrama de enrollado, asegure la cinta y cierre la cubierta.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

8. Prueba de Impresión: Inicie el dispositivo, realice una impresión de prueba y confirme el funcionamiento suave de la cinta.

3. Instrucciones Detalladas para Cada Paso

Preparar la Cinta

Método de Operación: Seleccione una cinta compatible con la V320i, inspeccionando que no tenga daños ni pliegues.


Caso de Uso: Garantiza la calidad de impresión y evita fallos debido a problemas con la cinta.



Colocar la Cinta

Método de Operación: Coloque la bobina de cinta en el carrete de suministro del lado izquierdo, asegurando una alineación segura para evitar que se suelte.

Caso de Uso: La colocación adecuada de la cinta es la base para un enrollado correcto.



Iniciar el Enrollado y Pasar por el Primer Rodillo Guía

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Método de Operación: Tire de la cinta desde el carrete de suministro, pásela por el primer rodillo guía según el diagrama de enrollado, asegurándose de que esté plana y sin torceduras.

Caso de Uso: Garantiza un movimiento suave de la cinta durante la impresión.



Continuar al Segundo Rodillo Guía

Método de Operación: Guíe la cinta hacia arriba hasta el segundo rodillo guía, manteniendo una tensión adecuada para evitar holguras o exceso de tensión.

Caso de Uso: La tensión correcta asegura impresiones claras y prolonga la vida útil de la cinta.



Completar el Enrollado al Carrete de Recogida

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Método de Operación: Enrolle la cinta hasta el carrete de recogida, siguiendo el diagrama de enrollado para completar la ruta.

Caso de Uso: El enrollado correcto al carrete de recogida asegura el reciclaje de la cinta.



Verificar y Asegurar

Método de Operación: Verifique la ruta de la cinta contra el diagrama de enrollado, asegure la cinta y cierre la cubierta del dispositivo.

Caso de Uso: Evita el desplazamiento o desprendimiento de la cinta durante la impresión.



Prueba de Impresión

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Método de Operación: Inicie el dispositivo, seleccione una plantilla de prueba y realice una impresión para confirmar el funcionamiento suave de la cinta.

Caso de Uso: Valida la correcta instalación y enrollado de la cinta.



4. Preguntas Frecuentes y Respuestas

Pregunta 1: ¿Qué hacer si la cinta está floja después de enrollarla?

Respuesta: Verifique la tensión de la cinta y vuelva a enhebrarla según el diagrama de enrollado, asegurándose de que esté plana en cada rodillo guía.

Pregunta 2: ¿Qué hacer si la impresión está borrosa después de instalar la cinta?

Respuesta: Confirme que el modelo de cinta es correcto, verifique si el cabezal de impresión está limpio y reinstale la cinta si es necesario.

Pregunta 3: ¿Cómo asegurar la ruta de enrollado correcta?

Respuesta: Siga estrictamente el diagrama de enrollado en la máquina, verificando cada rodillo guía y el carrete de recogida.

5. Conclusión

El proceso de instalación y enrollado de cinta de la Domino V320i TTO es sencillo, con el diagrama de enrollado de la máquina asegurando precisión. Esta guía permite a los usuarios dominar la instalación de la cinta, garantizando la calidad de impresión y un funcionamiento estable del dispositivo.

Contáctenos

Para soporte adicional con la instalación de la cinta o para adquirir accesorios de la Domino V320i, contacte a Cheef:

Email: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referencia del Video: <https://youtu.be/ymTkknw0kY>

Email: sales@cheef.cn Whatsapp: +86 181 6857 5767