

V230i دومينو ملحقات عرض دليل

المقدمة

المرنة العبوات على العلامات لتسجيل واسع نطاق على تُستخدم (TTO) الأداء عالية حراري نقل طابعة V230i دومينو تُعد الدليل هذا يعتمد. السليمة والصيانة للتشغيل ضروري أمر الملحقات فهم. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في V230i، لدومينو الأصلية الملحقات ويعرض، (<https://youtu.be/mKJ-aiZHYg>)، يوتيوب على الرسمي الفيديو على. الفعال التشغيل لضمان وأغراضها وظائفها فهم على المستخدمين يساعد مما. (<https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube>)

الطباعة جودة، المعدات صيانة، الصناعية الطباعة، الملحقات عرض، حراري نقل طابعة، V230i دومينو: المفاتيح الكلمات

1. الملحقات قائمة على عامة نظرة

V230i دومينو ملحقات قائمة راجع، الملحقات عرض قبل


- التغليف مواد إلى النصوص أو الأنماط نقل عن مسؤول، للطباعة الرئيسي المكون: \*\*الطباعة رأس\*\*.
- الجودة على للحفاظ دوريًا استبدالًا يتطلب، للطباعة الحبر طبقة يوفر: \*\*الحراري النقل شريط\*\*.
- الجهاز حالة ومراقبة الطباعة معايير لتكوين الواجهة: \*\*التحكم لوحة\*\*.
- الاستقرار يضمن مما، الإنتاج خط على الطباعة لتثبيت يُستخدمان: \*\*التثبيت وجهاز الحامل\*\*.
- البيانات ونقل الطاقة دعم يوفران: \*\*البيانات وكابل الطاقة كابل\*\*.



### 2. الطباعة رأس ووظيفة عرض

V230i لدومينو الأساسي المكون هو الطباعة رأس:

- ومتمين للحرارة مقاوم ،الدقة عالي المعدن أو السيراميك من مصنوع :**\*\*والتصميم المواد\*\***
- واضحة أنماطاً أو نصوصاً ينتج مما ،التسخين طريق عن التغليف مواد إلى الشريط من الحبر ينقل :**\*\*الوظيفة\*\***
- الطباعة جودة على يؤثر قد الذي ،الحبر تراكم لمنع بانتظام الطباعة رأس نظف :**\*\*الصيانة نصيحة\*\***



### 3. الحراري النقل شريط واستخدام مواصفات

الطباعة عملية في مستهلك هو الحراري النقل شريط:


- V230i طراز مع متوافقاً يكون أن يجب ،مختلفة وأطوال بمقاسات متوفر :**\*\*المواصفات\*\***
- (الورق ،البلاستيك مثل) المختلفة التغليف لمواد مناسبة ،الحبر طبقات من مختلفة وأنواعاً ألواناً يوفر :**\*\*الاستخدام\*\***
- أسبوعياً أو وردية لكل واستبدل تحقق ،الطباعة حجم على بناءً :**\*\*الاستبدال تكرار\*\***



#### 4. التشغيل وواجهة التحكم لوحة

للجهاز التفاعل مركز هي التحكم لوحة

- بديهية مستخدم واجهة مع الأزرار على تعتمد لوحة أو لمس شاشة: **\*\*المكونات\*\***
- الجهاز حالة وعرض، (الضغط، السرعة مثل) المعايير ضبط، الطباعة محتوى تكوين: **\*\*الوظيفة\*\***
- الخاطئة الإعدادات لتجنب الدليل واتبع الأداء لتحسين بانتظام الثابتة البرامج بتحديث قم: **\*\*الاستخدام نصيحة\*\***



#### 5. التثبيت وجهاز الحامل

المعدات استقرار تضمن التثبيت وأجهزة الحوامل

- المختلفة الإنتاج خطوط لتخطيطات مناسبة، للتعديل القابلة والحوامل الثابتة القواعد تشمل: **\*\*الأنواع\*\***
- الطباعة دقة على الامتزازات تأثير من يقلل مما، الإنتاج خط مع الطباعة محاذاة تضمن: **\*\*الوظيفة\*\***
- مفكوكة براغي وجود من دوريًا وتحقق للتثبيت مخصصة براغي استخدم: **\*\*التثبيت نصيحة\*\***



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

### 6. البيانات وكابل الطاقة كابل

الجهاز لتشغيل ضرورية والبيانات الطاقة كابلات

- (فولت 220 عادةً) الجهد توافق من تحقق، مستقرة طاقة يوفر: \*\*الطاقة كابل\*\*.
- مستقر بيانات نقل يضمن مما، الطابعة بجسم التحكم لوحة يربط: \*\*البيانات كابل\*\*.
- السببة الاتصالات بسبب المعدات أعطال لتجنب التآكل عن بحثاً بانتظام الكابلات افحص: \*\*ملاحظة\*\*.



معنا تواصلوا

Cheef مع تواصلوا، وملحقاتها V230i دومينو لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول

- الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn
- واتساب: +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع: <https://youtu.be/mKJ-aiZHyg>