

Anleitung zur Bedienung des Menüs des Domino V230i

Einführung


Der Domino V230i ist ein hochleistungsfähiger Thermotransferdrucker (TTO), der häufig für die Kennzeichnung flexibler Verpackungen in Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharma eingesetzt wird. Die Beherrschung der Menübedienung ist entscheidend für eine effiziente Einrichtung und Wartung. Diese Anleitung, basierend auf dem offiziellen YouTube-Video (https://youtu.be/uTZ_zq-v-dc) und detaillierten Benutzerbeschreibungen, erklärt systematisch die Menüfunktionen des Domino V230i, einschließlich Farbbandnutzung, Druckeinstellungen, Informationsbearbeitung und Warnhinweise, und hilft Benutzern, den Bedienprozess schnell zu meistern, um optimale Leistungen zu erzielen.

Schlüsselwörter: Domino V230i, Thermotransferdrucker, Menübedienung, industrielles Drucken, Druckeinstellungen, Gerätewartung

1. Hauptbildschirm und Farbbandnutzung

Der Hauptbildschirm ist das operative Zentrum des Domino V230i:


- ****Bildschirmübersicht****: Zeigt den Gerätestatus an, einschließlich des verbleibenden Farbbandprozentsatzes (z. B. 8 % verbleibend).
- ****Farbbandstatus****: Überprüfen Sie die Farbbandnutzung auf der linken Seite des Hauptbildschirms, der den verbleibenden Prozentsatz in Echtzeit anzeigt.
- ****Bedientipp****: Überprüfen Sie regelmäßig die Farbbandstände und ersetzen Sie es, wenn es unter einen Schwellenwert (z. B. 50 %) fällt, um die Druckqualität zu gewährleisten.



2. Informationsmanagement und Bearbeitung

Das Informationsmanagement ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von Druckinhalten:


- ****Informationsauswahl****: Wählen Sie im Menü „Informationen“ vorhandene Informationen aus oder erstellen Sie neuen Inhalt.
- ****Bearbeitungsfunktionen****: Nach Auswahl der Informationen können Sie bearbeiten, löschen oder zum Drucken senden. Unterstützt das Hinzufügen von Text, Variablen (z. B. Uhr, Zähler) und QR-Codes.
- ****Texteinstellungen****: Passen Sie Schriftart, Fett, Kursiv, Unterstreichung, Ausrichtung (links, zentriert, rechts) und Schriftgröße an.
- ****Erstellung von QR-Codes****: Wählen Sie „Hinzufügen“ -> „QR-Code“, geben Sie Inhalte ein (z. B. QR-Code-Daten) und bestätigen Sie, um zu generieren.
- ****Speichern und Speichern unter****: Wählen Sie nach der Bearbeitung „Speichern“ oder „Speichern unter“, geben Sie einen Dateinamen ein (z. B. „2“ oder „3“) und überschreiben oder speichern Sie als neu.



3. Druckerstatus und globale Einstellungen

Der Druckerstatus zeigt Schlüsselparameter zur Optimierung der Druckqualität:


- ****Statusübersicht****: Zeigt Echtzeitinformationen wie Druckgeschwindigkeit und Druckkopftemperatur an.
- ****Globale Druckeinstellungen****: Passen Sie Kontrast, Druckgeschwindigkeit und Druckkopfdruck nach Bedarf an.
- ****Bedientipp****: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen mit dem Verpackungsmaterial und der Produktionsgeschwindigkeit übereinstimmen, um unscharfe oder fehlausgerichtete Drucke zu vermeiden.



4. Produktionslinieneinstellungen

Die Produktionslinieneinstellungen beeinflussen das Druckauslösen und die Funktionen des Encoders:


- ****Bewegungsmodus****: Wählen Sie statischen oder dynamischen Modus. Im statischen Modus ist der Encoder deaktiviert; im dynamischen Modus können Sie die Encoderauflösung anpassen und die Liniengeschwindigkeit anzeigen.
- ****Auslösemodus****: Unterstützt externe Auslöser (steigende/flache Flanke) oder interne Auslöser (Zeit/kontinuierlich).
- ****Druckkopferwärmung****: Aktivieren oder deaktivieren Sie das Heizelement des Druckkopfs und stellen Sie die Druckkopftemperatur für optimales Drucken ein.



5. Warnhinweise und Bereichseinstellungen

Die Warnhinweise helfen, den Gerätestatus zu überwachen:

- ****Warnhinweistypen****: Umfassen Warnungen bei niedrigem Farbband und Fehlermeldungen mit Optionen für „Fehler melden“, „Ignorieren“ oder „Warnen“.
- ****Bereichseinstellungen****: Legen Sie einen Schwellenwert für die Farbbandnutzung fest (z. B. 50 %), um Ersatzwarnungen auszulösen.
- ****Anpassungstipp****: Passen Sie die Warnstufen an die Produktionsanforderungen an, um Probleme schnell zu erkennen.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

6. System- und Benutzeroberflächeneinstellungen

Die Systemeinstellungen umfassen Geräteinformationen und Sprachoptionen:

- ****Softwareinformationen****: Zeigen Sie IP-Adresse, Maschinename und Softwareversion an.
- ****Benutzeroberfläche****: Unterstützt den Wechsel mehrerer Sprachen und Anpassungen des Verbindungsmodus für verschiedene Produktionslinien.
- ****Wartungstipp****: Überprüfen Sie regelmäßig die Softwareversionen und aktualisieren Sie die Firmware, um die Leistung zu verbessern.



Kontaktieren Sie uns

Für weiteren technischen Support oder zum Kauf des Domino V230i kontaktieren Sie Cheef:

- E-Mail: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Video-Referenz: https://youtu.be/uTZ_zq-v-dc