

Guía de Operación del Menú de la Domino V230i

Introducción


La Domino V230i es una impresora de transferencia térmica (TTO) de alto rendimiento ampliamente utilizada para el etiquetado de empaques flexibles en industrias como alimentos, bebidas y farmacéutica. Dominar las operaciones del menú es crucial para una configuración y mantenimiento eficientes. Esta guía, basada en el video oficial de YouTube (https://youtu.be/uTZ_zq-v-dc) y descripciones detalladas del usuario, explica sistemáticamente las funciones del menú de la Domino V230i, incluyendo el uso de la cinta, ajustes de impresión, edición de información y configuraciones de advertencia, ayudando a los usuarios a dominar rápidamente el proceso de operación para un rendimiento óptimo.

Palabras clave: Domino V230i, impresora de transferencia térmica, operación del menú, impresión industrial, ajustes de impresión, mantenimiento de equipos

1. Pantalla Principal y Uso de la Cinta

La pantalla principal es el centro operativo de la Domino V230i:


- ****Resumen de la Pantalla****: Muestra el estado del dispositivo, incluyendo el porcentaje restante de la cinta (por ejemplo, 8% restante).
- ****Estado de la Cinta****: Vea el uso de la cinta en el lado izquierdo de la pantalla principal, mostrando el porcentaje restante en tiempo real.
- ****Consejo de Operación****: Verifique regularmente los niveles de la cinta y reemplácela cuando esté por debajo de un umbral (por ejemplo, 50%) para garantizar la calidad de impresión.



2. Gestión y Edición de Información

La gestión de información permite crear y editar contenido de impresión:


- ****Selección de Información****: En el menú “Información”, seleccione información existente o cree contenido nuevo.
- ****Funciones de Edición****: Tras seleccionar la información, elija editar, eliminar o enviar a imprimir. Admite agregar texto, variables (por ejemplo, reloj, contador) y códigos QR.
- ****Ajustes de Texto****: Ajuste la fuente, negrita, cursiva, subrayado, alineación (izquierda, centro, derecha) y tamaño de fuente.
- ****Creación de Códigos QR****: Seleccione “Agregar” -> “Código QR”, ingrese contenido (por ejemplo, datos de código QR) y confirme para generar.
- ****Guardar y Guardar Como****: Después de editar, elija “Guardar” o “Guardar Como”, ingrese un nombre de archivo (por ejemplo, “2” o “3”) y sobrescriba o guarde como nuevo.



3. Estado de la Impresora y Ajustes Globales

El estado de la impresora muestra parámetros clave para optimizar el rendimiento de impresión:


- ****Resumen de Estado****: Vea información en tiempo real como la velocidad de impresión y la temperatura del cabezal.
- ****Ajustes Globales de Impresión****: Ajuste el contraste, la velocidad de impresión y la presión del cabezal según sea necesario.
- ****Consejo de Operación****: Asegúrese de que los ajustes coincidan con el material de empaque y la velocidad de producción para evitar impresiones borrosas o desalineadas.



4. Ajustes de la Línea de Producción

Los ajustes de la línea de producción afectan el disparo de impresión y las funciones del codificador:


- ****Modo de Movimiento****: Elija modo estático o dinámico. En modo estático, el codificador está deshabilitado; en modo dinámico, ajuste la resolución del codificador y vea la velocidad de la línea.
- ****Modo de Disparo****: Admite disparadores externos (flanco ascendente/descendente) o internos (tiempo/continuo).
- ****Calentamiento del Cabezal****: Habilite o deshabilite el elemento calefactor del cabezal y configure la temperatura del cabezal para una impresión óptima.



5. Advertencias y Ajustes de Rango

Las configuraciones de advertencia ayudan a monitorear el estado del dispositivo:


- ****Tipos de Advertencia****: Incluyen alertas de cinta baja y notificaciones de error, con opciones para “Reportar Error”, “Ignorar” o “Advertir”.
- ****Ajustes de Rango****: Establezca un umbral de uso de la cinta (por ejemplo, 50%) para activar alertas de reemplazo.
- ****Consejo de Ajuste****: Personalice los niveles de advertencia según las necesidades de producción para detectar problemas rápidamente.



6. Ajustes del Sistema e Interfaz de Usuario

Los ajustes del sistema incluyen información del dispositivo y opciones de idioma:

- ****Información del Software****: Vea la dirección IP, el nombre de la máquina y la versión del software.
- ****Interfaz de Usuario****: Admite cambio de múltiples idiomas y ajustes de modo de conexión para diferentes líneas de producción.
- ****Consejo de Mantenimiento****: Verifique regularmente las versiones del software y actualice el firmware para mejorar el rendimiento.



Contáctenos

Para soporte técnico adicional o para adquirir la Domino V230i, contacte a Cheef:

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referencia del Video: https://youtu.be/uTZ_zq-v-dc