

Caja R0

Función: La caja R0 actúa como el centro de conexión entre el cabezal de impresión y el controlador, manejando la transmisión de señales y el procesamiento de datos.

Características: Garantiza una transmisión estable de datos de impresión para un etiquetado preciso.



Cabezal de Impresión

Función: El cabezal de impresión utiliza tecnología de transferencia térmica para imprimir etiquetas de alta resolución, como fechas de producción y números de lote, en materiales de empaque flexibles.

Características: Compatible con diversos materiales (por ejemplo, películas, etiquetas) con impresión de alta claridad.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Fuente de Alimentación PSU y Cable de Alimentación

Función: La fuente de alimentación PSU proporciona energía estable a la V320i, y el cable de alimentación conecta la PSU al cabezal de impresión para una entrega de energía confiable.

Características: Alta fiabilidad, adecuada para operaciones industriales continuas.



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Cable de Datos

Función: El cable de datos conecta la pantalla táctil con la caja R0, transmitiendo comandos operativos y datos de impresión.

Características: Diseñado con un conector tipo Ethernet para una transferencia de datos estable y eficiente.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Cable de Señal

Función: El cable de señal conecta la caja R0 con la máquina de empaque, transmitiendo señales de activación para sincronizar las operaciones de impresión.

Características: Asegura que la impresión esté alineada con el ritmo de la máquina de empaque, mejorando la eficiencia de producción.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Conector de Codificador (Motor)

Función: El conector de codificador se vincula al codificador, monitoreando la velocidad de la máquina de empaque y sincronizando las acciones de impresión.


Características: El codificador se instala en un enchufe dedicado para una retroalimentación de señal precisa.



Manómetro y Tubo de Aire

Función: El manómetro monitorea el estado del sistema de presión de aire, y el tubo de aire suministra la presión necesaria al cabezal de impresión para una impresión estable.

Características: El tubo de aire azul es fácilmente identificable, duradero y adecuado para entornos industriales.



3. Notas sobre Instalación y Uso de Accesorios

Pasos de Instalación:

1. Conecte el cable de alimentación PSU al cabezal de impresión y al toma de corriente.
2. Use el cable de datos para conectar la pantalla táctil con la caja R0, asegurando una conexión Ethernet segura.
3. Conecte un extremo del cable de señal a la caja R0 y el otro a la interfaz de señal de la máquina de empaque.
4. Instale el codificador en el enchufe del conector de codificador, asegurando una transmisión de señal adecuada.
5. Conecte el tubo de aire al cabezal de impresión y verifique que la lectura del manómetro esté dentro del rango normal.

Notas:

- Revise regularmente las conexiones de los cables de alimentación y datos para evitar desconexiones.
- Asegúrese de que el tubo de aire no tenga fugas y que la presión sea estable.
- Limpie el cabezal de impresión periódicamente para mantener la calidad de impresión.

4. Preguntas Comunes y Respuestas

Pregunta 1: ¿Cómo puedo confirmar que los accesorios están conectados correctamente?

Respuesta: Verifique que la pantalla táctil muestre información normalmente, que el cabezal de impresión responda a los comandos y que el manómetro muestre lecturas estables.

Pregunta 2: ¿Qué hacer si el cabezal de impresión no funciona correctamente?

Respuesta: Revise las conexiones de los cables de alimentación y datos y confirme que la presión de aire sea normal; contacte al proveedor si persisten los problemas.

Pregunta 3: ¿Cómo reemplazo la cinta?

Respuesta: Abra el módulo del cabezal de impresión, siga el manual para reemplazar la cinta, asegurándose de que esté plana y con la tensión adecuada.

5. Conclusión

Los accesorios de la Domino V320i TTO están diseñados para ser confiables y fáciles de instalar, simplificando el mantenimiento. Comprender la función y el uso correcto de cada accesorio permite a los usuarios mejorar significativamente el rendimiento del equipo y la eficiencia de producción.

Contáctenos

Para soporte adicional con accesorios o para adquirir cintas, cabezales de impresión y accesorios para la Domino V320i, contacte a Cheef:

Email: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referencia del Video: <https://youtu.be/76R5np04SQA>