

Guía de Contraseña de Inicio de Sesión de la Domino VX150i TTO

Introducción

La Domino VX150i es una impresora de transferencia térmica (TTO) de alto rendimiento diseñada para el etiquetado de empaques flexibles, ampliamente utilizada en industrias como alimentos, bebidas y farmacéutica. Iniciar sesión en el modo administrador es esencial para acceder a configuraciones y operaciones avanzadas. Esta guía detalla el procedimiento de contraseña de inicio de sesión de la VX150i, ayudando a los usuarios a acceder rápidamente al modo administrador para configurar el dispositivo.

Palabras clave: Domino VX150i impresora de transferencia térmica contraseña de inicio de sesión modo administrador configuración del dispositivo

1. Resumen del Inicio de Sesión de la VX150i

El proceso de inicio de sesión de la VX150i se completa a través del menú de configuraciones en la pantalla del dispositivo, utilizando la contraseña de administrador para acceder al sistema. Un inicio de sesión correcto garantiza que los usuarios puedan acceder a funciones avanzadas, como ajustes de parámetros y mantenimiento del sistema.

2. Pasos de Inicio de Sesión

Paso 1: Acceder al Menú de Configuraciones


- Encienda la impresora VX150i, asegurándose de que la pantalla se inicie y muestre la interfaz principal.
- En la interfaz principal, toque el ícono de “Configuraciones” (a menudo un engranaje o símbolo de menú) para entrar al menú de configuraciones.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Paso 2: Seleccionar el Modo Administrador


- En el menú de configuraciones, localice la opción “Inicio de Sesión de Usuario” o “Modo Administrador”.
- Toque esta opción para acceder a la interfaz de ingreso de contraseña.






Paso 3: Ingresar la Contraseña de Administrador

- En la interfaz de ingreso de contraseña, use el teclado en pantalla para ingresar la contraseña: admiapiss (todo en minúsculas).
- Confirme que la contraseña sea correcta, luego toque “Confirmar” o “Iniciar Sesión”.



Paso 4: Verificar el Estado de Inicio de Sesión

- Al iniciar sesión con éxito, la interfaz cambiará al modo administrador, mostrando opciones de configuración avanzadas.
- Verifique si las funciones restringidas (por ejemplo, cambios de parámetros o configuración del sistema) son accesibles para confirmar el inicio de sesión.



3. Precauciones

- La contraseña “admiapiss” distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe ingresarse en minúsculas.
- Si la contraseña es incorrecta, verifique el método de entrada del teclado o la funcionalidad táctil de la pantalla.
- Después de iniciar sesión en el modo administrador, evite modificar parámetros críticos a menos que esté familiarizado con las funciones del dispositivo.
- Si falla el inicio de sesión tras varios intentos, contacte al proveedor para soporte técnico.

4. Preguntas Frecuentes y Respuestas

Pregunta 1: ¿Qué hacer si no puedo iniciar sesión después de ingresar la contraseña?

Respuesta: Asegúrese de que la contraseña sea “admiapiss” (todo en minúsculas) y verifique errores de entrada. Si aún falla, reinicie el dispositivo o contacte al proveedor.

Pregunta 2: ¿Qué hacer si no aparece la opción de modo administrador?

Respuesta: Confirme que está en el menú de configuraciones correcto, verifique la configuración de idioma de la interfaz o consulte el manual del dispositivo.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Pregunta 3: ¿Qué hacer si olvido la contraseña o necesito restablecerla?

Respuesta: Contacte al proveedor para obtener orientación sobre el restablecimiento de la contraseña; evite métodos no oficiales para prevenir daños al sistema.

5. Conclusión

El procedimiento de contraseña de inicio de sesión de la Domino VX150i es simple y eficiente, permitiendo un acceso rápido al modo administrador para configuraciones avanzadas. Siguiendo esta guía, los usuarios pueden completar fácilmente el proceso de inicio de sesión, optimizando la configuración y gestión del dispositivo.

Contáctenos

Para soporte adicional de inicio de sesión o consultas sobre la VX150i, contacte a Cheef:

Email: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referencia del Video: <https://youtu.be/CJEGBgRFRy>



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767