

### **\*\*Anleitung zum Herunterfahren des Domino VX150i TT0\*\***

#### **\*\*Einführung\*\***

Der Domino VX150i ist ein leistungsstarker Thermotransferdrucker (TT0), der für die Kennzeichnung flexibler Verpackungen entwickelt wurde und in Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharma weit verbreitet ist. Ein korrektes Herunterfahren schützt das Gerät und verlängert seine Lebensdauer. Diese Anleitung beschreibt detailliert die Schritte zum Herunterfahren des VX150i, sodass Benutzer das Gerät sicher und effizient ausschalten können, um Wartung und Betriebseffizienz zu gewährleisten.

**\*\*Schlüsselwörter\*\*:** Domino VX150i Thermotransferdrucker Herunterfahrprozedur Gerätwartung sicheres Herunterfahren

#### **\*\*1. Überblick über das Herunterfahren des VX150i\*\***

Das Herunterfahren des VX150i ist einfach und wird durch Drücken und Halten des Einschaltknopfs erreicht. Ein korrektes Herunterfahren verhindert Datenverlust oder Hardwareschäden und ist für den täglichen Betrieb und die Gerätwartung geeignet.

#### **\*\*2. Schritte zum Herunterfahren\*\***


##### **\*\*Schritt 1: Gerätestatus überprüfen\*\***

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht druckt oder Einstellungen anpasst.
- Überprüfen Sie auf dem Bildschirm, ob alle Aufgaben abgeschlossen oder gespeichert sind.



**\*\*Schritt 2: Einschaltknopf lokalisieren\*\***

- Der Einschaltknopf befindet sich normalerweise an der Seite oder Rückseite des Druckers (siehe Gerätehandbuch für die genaue Position).
- Der Knopf kann mit einem Einschaltsymbol oder dem Wort „Power“ gekennzeichnet sein.



**\*\*Schritt 3: Herunterfahren durchführen\*\***

- Halten Sie den Einschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm ausgeht oder die rote Anzeigelampe erlischt.
- Lassen Sie den Knopf los, und das Gerät startet den Herunterfahrprozess.



**\*\*Schritt 4: Herunterfahrstatus überprüfen\*\***

- Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm vollständig ausgeschaltet ist und keine Anzeigeleuchten aktiv sind.
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel angeschlossen bleibt; trennen Sie es bei Bedarf, um ein vollständiges Herunterfahren zu gewährleisten.



**\*\*3. Vorsichtsmaßnahmen\*\***

- Stellen Sie sicher, dass alle Druckaufgaben vor dem Herunterfahren abgeschlossen sind, um Datenverlust zu vermeiden.
- Vermeiden Sie häufiges Ein-/Ausschalten, um interne Komponenten zu schützen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie das Stromkabel und lagern Sie es in einer trockenen Umgebung.
- Wenn der Bildschirm eingeschaltet bleibt oder das Gerät nicht vollständig herunterfährt, überprüfen Sie die Dauer des Knopfdrucks oder kontaktieren Sie den Lieferanten.

**\*\*4. Häufig gestellte Fragen und Antworten\*\***

**\*\*Frage 1\*\*:** Was tun, wenn das Gerät nach Drücken des Einschaltknopfs nicht herunterfährt?

**\*\*Antwort\*\*:** Stellen Sie sicher, dass der Knopf mindestens 3 Sekunden lang gedrückt wurde, oder prüfen Sie, ob das Gerät gesperrt ist. Kontaktieren Sie den Lieferanten, wenn das Problem besteht.

**\*\*Frage 2\*\*:** Was tun, wenn die Anzeigeleuchte nach dem Herunterfahren eingeschaltet bleibt?

**\*\*Antwort\*\*:** Überprüfen Sie, ob das Stromkabel lose ist, stecken Sie es erneut ein oder trennen Sie es. Kontaktieren Sie den technischen Support, wenn nicht behoben.

**\*\*Frage 3\*\*:** Beeinflusst häufiges Herunterfahren die Lebensdauer des Geräts?

**\*\*Antwort\*\*:** Vermeiden Sie unnötiges häufiges Ein-/Ausschalten und befolgen Sie





## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Standardverfahren, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

### **\*\*5. Fazit\*\***

Der Herunterfahrprozess des Domino VX150i ist einfach und schnell und gewährleistet den Schutz des Geräts sowie seine Bereitschaft für zukünftige Nutzungen. Durch Befolgen dieser Anleitung können Benutzer den Herunterfahrprozess effizient abschließen, die Gerätwartung optimieren und die Betriebseffizienz steigern.

### **\*\*Kontaktieren Sie uns\*\***

Für zusätzliche Unterstützung beim Herunterfahren oder Anfragen zum VX150i kontaktieren Sie Cheef:

**\*\*Telefon\*\***: 0512-67301180

**\*\*E-Mail\*\***: sales@cheef.cn

**\*\*WhatsApp\*\***: +86 181 6857 5767

**\*\*Video-Referenz\*\***: <https://youtu.be/7XLJzJKzcuc>



**Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767**