

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Руководство по выключению Domino VX150i ТТ0****

****Введение****

Domino VX150i — это высокопроизводительный термотрансферный принтер (ТТ0), разработанный для маркировки гибкой упаковки и широко используемый в таких отраслях, как пищевая, напитковая и фармацевтическая промышленность. Правильная процедура выключения защищает устройство и продлевает его срок службы. Это руководство подробно описывает шаги по выключению VX150i, позволяя пользователям безопасно и эффективно отключать оборудование, обеспечивая его обслуживание и операционную эффективность.

****Ключевые слова**:** Domino VX150i термотрансферный принтер процедура выключения обслуживание оборудования безопасное выключение

****1. Обзор выключения VX150i****

Процесс выключения VX150i прост и осуществляется нажатием и удержанием кнопки питания. Правильное выключение предотвращает потерю данных или повреждение оборудования, подходит для ежедневных операций и обслуживания устройства.

****2. Шаги по выключению****

****Шаг 1: Проверка состояния устройства****


- Убедитесь, что принтер не находится в процессе печати или настройки параметров.
- Проверьте на экране, что все задачи завершены или сохранены.



****Шаг 2: Определение местоположения кнопки питания****


- Кнопка питания обычно расположена на боковой или задней панели принтера (см. руководство устройства для точного местоположения).
- Кнопка может быть обозначена символом питания или словом „Power“.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Шаг 3: Выполнение выключения****

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока экран не выключится или красный индикатор не погаснет.
- Отпустите кнопку, и устройство начнет процесс выключения.



****Шаг 4: Проверка состояния выключения****

- Убедитесь, что экран полностью выключен и никакие индикаторы не активны.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Проверьте, остается ли кабель питания подключенным; при необходимости отключите его для полного выключения.



3. Меры предосторожности

- Убедитесь, что все задачи печати завершены перед выключением, чтобы избежать потери данных.
- Избегайте частых циклов включения/выключения для защиты внутренних компонентов.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания и храните его в сухой среде.
- Если экран остается включенным или устройство не выключается полностью, проверьте длительность нажатия кнопки или свяжитесь с поставщиком.

4. Часто задаваемые вопросы и ответы

****Вопрос 1**:** Что делать, если устройство не выключается после нажатия кнопки питания?

****Ответ**:** Убедитесь, что кнопка удерживалась не менее 3 секунд, или проверьте, заблокировано

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

ли устройство. Свяжитесь с поставщиком, если проблема сохраняется.

****Вопрос 2**:** Что делать, если индикатор остается включенным после выключения?

****Ответ**:** Проверьте, не ослаблен ли кабель питания, переподключите или отключите его. Обратитесь в техническую поддержку, если проблема не решена.

****Вопрос 3**:** Влияет ли частое выключение на срок службы устройства?

****Ответ**:** Избегайте ненужных частых циклов включения/выключения и следуйте стандартным процедурам для продления срока службы устройства.

****5. Заключение****

Процесс выключения Domino VX150i прост и быстр, обеспечивая защиту устройства и его готовность к будущему использованию. Следуя этому руководству, пользователи могут эффективно завершить процедуру выключения, оптимизируя обслуживание оборудования и операционную эффективность.

****Свяжитесь с нами****

Для дополнительной поддержки по выключению или запросов по VX150i свяжитесь с Cheef:

****Телефон**:** 0512-67301180

****Электронная почта**:** sales@cheef.cn

****WhatsApp**:** +86 181 6857 5767

****Ссылка на видео**:** <https://youtu.be/7XLJzJKzcuc>