

****Guía de Apagado de la Domino VX150i TTO****

****Introducción****

La Domino VX150i es una impresora de transferencia térmica (TTO) de alto rendimiento diseñada para el etiquetado de empaques flexibles, ampliamente utilizada en industrias como alimentos, bebidas y farmacéutica. Un procedimiento de apagado adecuado protege el equipo y prolonga su vida útil. Esta guía detalla los pasos para apagar la VX150i, permitiendo a los usuarios cerrar el equipo de manera segura y eficiente, asegurando mantenimiento y eficacia operativa.

****Palabras clave**:** Domino VX150i impresora de transferencia térmica procedimiento de apagado mantenimiento del equipo apagado seguro

****1. Resumen del Apagado de la VX150i****

El proceso de apagado de la VX150i es sencillo, realizado al mantener presionado el botón de encendido. Un apagado correcto evita la pérdida de datos o daños al hardware, ideal para operaciones diarias y mantenimiento del equipo.

****2. Pasos de Apagado****


****Paso 1: Verificar el Estado del Equipo****

- Asegúrese de que la impresora no esté imprimiendo ni ajustando configuraciones.
- Confirme en la pantalla que todas las tareas estén completadas o guardadas.




****Paso 2: Localizar el Botón de Encendido****

- El botón de encendido suele estar ubicado en el lateral o la parte trasera de la impresora (consulte el manual del equipo para la ubicación exacta).
- El botón puede estar marcado con un símbolo de encendido o la palabra "Power".



****Paso 3: Realizar el Apagado****

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la pantalla se apague o el indicador rojo se extinga.
- Suelte el botón y el equipo iniciará el proceso de apagado.



****Paso 4: Verificar el Estado de Apagado****

- Confirme que la pantalla esté completamente apagada y que no haya indicadores luminosos activos.
- Verifique si el cable de alimentación permanece conectado; desconéctelo si es necesario para asegurar un apagado completo.



****3. Precauciones****

- Asegúrese de completar todas las tareas de impresión antes de apagar para evitar pérdida de datos.
- Evite ciclos de encendido/apagado frecuentes para proteger los componentes internos.
- Si el equipo no se usará por un período prolongado, desconecte el cable de alimentación y almacénelo en un ambiente seco.
- Si la pantalla permanece encendida o el equipo no se apaga completamente, verifique la duración de la pulsación del botón o contacte al proveedor.

****4. Preguntas Frecuentes y Respuestas****

****Pregunta 1**:** ¿Qué hacer si el equipo no se apaga tras presionar el botón?

****Respuesta**:** Asegúrese de mantener presionado el botón durante al menos 3 segundos o verifique si el equipo está bloqueado. Contacte al proveedor si el problema persiste.

****Pregunta 2**:** ¿Qué hacer si el indicador luminoso permanece encendido tras el apagado?

****Respuesta**:** Verifique si el cable de alimentación está suelto, reinsertar o desconectarlo. Contacte al soporte técnico si no se resuelve.

****Pregunta 3**:** ¿El apagado frecuente afecta la vida útil del equipo?

****Respuesta**:** Evite ciclos de encendido/apagado innecesarios y siga procedimientos estándar para prolongar la vida útil del equipo.

****5. Conclusión****

El proceso de apagado de la Domino VX150i es simple y rápido, asegurando la protección



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

del equipo y su preparación para futuros usos. Siguiendo esta guía, los usuarios pueden completar eficientemente el procedimiento de apagado, optimizando el mantenimiento del equipo y la eficiencia operativa.

****Contáctenos****

Para soporte adicional de apagado o consultas sobre la VX150i, contacte a Cheef:

****Teléfono**:** 0512-67301180

****Email**:** sales@cheef.cn

****WhatsApp**:** +86 181 6857 5767

****Referencia del Video**:** <https://youtu.be/7XLJzJKzcuc>



Email: sales@cheef.cn **Whatsapp:** +86 181 6857 5767