

Guia de Montagem Simples do Domino VX150i TT0

Introdução

O Domino VX150i é uma impressora de transferência térmica (TTO) de alto desempenho projetada para rotulagem de embalagens flexíveis, amplamente utilizada em indústrias como alimentos, bebidas e farmacêutica. Seu design modular garante uma montagem simples e rápida, incluindo componentes como a tela de exibição, cabos de dados, cabo R0 (cabo de interconexão), codificador, cabo de alimentação e fita (fita colorida). Este guia detalha os passos de montagem e o processo de inicialização do VX150i, ajudando os usuários a configurar rapidamente o dispositivo para uma operação eficiente.

Palavras-chave: Domino VX150i impressora de transferência térmica montagem simples instalação de fita processo de inicialização


1. Visão Geral da Montagem do VX150i


A montagem do VX150i envolve conectar a tela de exibição, cabos de dados, cabo R0, codificador, cabo de alimentação, instalar a fita e ligar o dispositivo. Todos os componentes são modulares, tornando a instalação direta e adequada para implantação rápida.

2. Passos de Montagem

Passo 1: Instalar a Tela de Exibição


- Fixe a tela de exibição em seu suporte designado, garantindo estabilidade.
- Use o cabo de dados da tela, conectando uma extremidade à interface da tela e a outra ao porto USB na frente da impressora.





Passo 2: Conectar o Cabo R0 (Cabo de Interconexão)


- Pegue o cabo R0 (também chamado de cabo de interconexão) e conecte uma extremidade ao porto R0 da impressora e a outra ao porto correspondente na tela ou controlador.
- Trave as interfaces do cabo para garantir uma conexão segura e evitar interrupções de sinal.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


Passo 3: Conectar o Codificador

- Insira o codificador na interface do codificador da impressora (geralmente localizada na lateral ou na parte traseira do dispositivo).
- Certifique-se de que o plugue do codificador esteja alinhado com o soquete e empurre suavemente até ficar seguro.



Passo 4: Conectar o Cabo de Alimentação


- Conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao porto de alimentação da impressora e a outra a uma régua de energia ou tomada padrão.
- Verifique se a tomada está devidamente aterrada para garantir um fornecimento de energia estável.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


Passo 5: Instalar a Fita (Fita Colorida)

- Abra o painel frontal da impressora pressionando o botão de liberação para remover o compartimento da fita.
- Selecione o tipo de fita apropriado—Mão Esquerda (LH) ou Mão Direita (RH)—notando que o VX150i geralmente usa LH.
- Instale uma extremidade da fita no eixo de alimentação e a outra no eixo de recolhimento, garantindo que encaixe no lugar (escute um “clique”).
- Estique a fita para eliminar folgas, depois feche e fixe o painel frontal.



Passo 6: Ligar

- Localize o botão de energia na impressora (geralmente na lateral ou na parte traseira).
- Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos, depois solte; observe a luz indicadora vermelha piscando e a tela acendendo.
- Espere aproximadamente 10-20 segundos para que o dispositivo complete a inicialização e exiba a interface principal.



3. Precauções

- Certifique-se de que todas as conexões de cabos estejam seguras para evitar falhas durante a operação.
- Use a fita original e confirme o tipo LH/RH com base no ícone do dispositivo para evitar erros de instalação.
- Antes de ligar, verifique a compatibilidade do cabo de alimentação e da tomada (consulte o manual do dispositivo).
- Se a tela não responder ou a inicialização falhar, verifique as conexões do cabo de dados e de alimentação ou contate o fornecedor.

4. Perguntas Frequentes e Respostas

Pergunta 1: O que fazer se a fita estiver solta após a instalação?

Resposta: Reabra o painel frontal, verifique se os eixos de alimentação e recolhimento estão seguros e assegure-se de que a fita esteja esticada.

Pergunta 2: O que fazer se a tela não acender após a inicialização?

Resposta: Confirme que o cabo de dados da tela e o cabo R0 estejam corretamente conectados; verifique a fonte de alimentação.

Pergunta 3: O que fazer se o codificador não funcionar corretamente?

Resposta: Verifique se as conexões do codificador estão soltas, reinsira e certifique-se de que está fixo.

5. Conclusão



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

O design de montagem simples do Domino VX150i torna a configuração e a inicialização do dispositivo rápidas e eficientes. Seguindo este guia, os usuários podem completar facilmente a instalação da tela, cabos, codificador, cabo de alimentação e fita, e ligar o dispositivo com sucesso. Uma montagem adequada garante uma operação estável e atende às demandas de produção.

Contate-nos

Para suporte adicional de montagem ou consultas sobre o VX150i, contate a Cheef:

Telefone: 0512-67301180

Email: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referência do Vídeo: https://youtu.be/SdtoRY9_AyY



Email: sales@cheef.cn Whatsapp: +86 181 6857 5767