

Руководство по простой сборке Domino VX150i TTO

Введение

Domino VX150i — это высокопроизводительный термотрансферный принтер (TTO), разработанный для маркировки гибкой упаковки и широко используемый в таких отраслях, как пищевая, напитковая и фармацевтическая промышленность. Его модульная конструкция обеспечивает простую и быструю сборку, включая компоненты, такие как дисплей, кабели данных, кабель RO (межсоединительный кабель), энкодер, кабель питания и ленту (цветная лента). Это руководство подробно описывает шаги по сборке и процессу запуска VX150i, помогая пользователям быстро настроить устройство для эффективной работы.

Ключевые слова: Domino VX150i термотрансферный принтер простая сборка установка ленты процесс запуска


1. Обзор сборки VX150i

Сборка VX150i включает подключение дисплея, кабелей данных, кабеля RO, энкодера, кабеля питания, установку ленты и включение устройства. Все компоненты модульные, что делает установку простой и подходящей для быстрого развертывания.

2. Шаги по сборке

Шаг 1: Установка дисплея


- Закрепите дисплей на предназначенном кронштейне, обеспечивая устойчивость.
- Используйте кабель данных дисплея, подключив один конец к интерфейсу дисплея, а другой — к порту USB на передней панели принтера.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Шаг 2: Подключение кабеля R0 (межсоединительного кабеля)

- Возьмите кабель R0 (также называемый межсоединительным кабелем) и подключите один конец к порту R0 принтера, а другой — к соответствующему порту дисплея или контроллера.
- Зафиксируйте интерфейсы кабеля, чтобы обеспечить надежное соединение и избежать прерывания сигнала.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Шаг 3: Подключение энкодера

- Вставьте энкодер в интерфейс энкодера принтера (обычно расположен на боковой или задней панели устройства).


- Убедитесь, что штекер энкодера выровнен с гнездом, и аккуратно вставьте его до фиксации.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Шаг 4: Подключение кабеля питания


- Подключите один конец кабеля питания к порту питания принтера, а другой — к удлинителю или стандартной розетке.
- Проверьте, правильно ли заземлена розетка, чтобы обеспечить стабильное питание.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


Шаг 5: Установка ленты (цветной ленты)

- Откройте переднюю панель принтера, нажав на кнопку разблокировки, чтобы извлечь отсек для ленты.
- Выберите подходящий тип ленты—левосторонняя (LH) или правосторонняя (RH)—учитывая, что VX150i обычно использует LH.
- Установите один конец ленты на шпindel подачи, а другой на шпindel приема, убедившись, что она защелкивается (слушайте „щелчок“).
- Натяните ленту, чтобы устранить провисание, затем закройте и зафиксируйте переднюю панель.



Шаг 6: Включение

- Найдите кнопку питания на принтере (обычно на боковой или задней панели).
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, затем отпустите; наблюдайте за мигающим красным индикатором и включением дисплея.
- Подождите примерно 10-20 секунд, пока устройство завершит запуск и отобразит основной интерфейс.



3. Меры предосторожности

- Убедитесь, что все кабельные соединения надежны, чтобы избежать неисправностей во время работы.
- Используйте оригинальную ленту и подтвердите тип LH/RH на основе значка устройства, чтобы избежать ошибок установки.
- Перед включением проверьте совместимость кабеля питания и розетки (см. руководство устройства).
- Если дисплей не реагирует или запуск не удался, проверьте соединения кабеля данных и питания или свяжитесь с поставщиком.

4. Часто задаваемые вопросы и ответы

Вопрос 1: Что делать, если лента после установки провисает?

Ответ: Снова откройте переднюю панель, прове

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

рьте, надежно ли закреплены шпиндели подачи и приема, и убедитесь, что лента натянута.

Вопрос 2: Что делать, если дисплей не включается после запуска?

Ответ: Подтвердите, что кабель данных дисплея и кабель RO правильно подключены; проверьте источник питания.

Вопрос 3: Что делать, если энкодер не работает должным образом?

Ответ: Проверьте, не ослаблены ли соединения энкодера, переподключите и убедитесь, что он зафиксирован.

5. Заключение

Простая конструкция сборки Domino VX150i делает настройку и запуск устройства быстрыми и эффективными. Следуя этому руководству, пользователи могут легко завершить установку дисплея, кабелей, энкодера, кабеля питания и ленты, а также успешно запустить устройство. Правильная сборка обеспечивает стабильную работу и удовлетворяет производственные потребности.

Свяжитесь с нами

Для дополнительной поддержки по сборке или запросов по VX150i свяжитесь с Cheef:

Телефон: 0512-67301180

Электронная почта: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Ссылка на видео: https://youtu.be/SdtoRY9_AyY