

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Guide des Composants et de l' Installation de la Linx TT750

Introduction

La Linx TT750 est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance largement utilisée pour l' étiquetage d' emballages flexibles dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Ce guide, basé sur la vidéo officielle YouTube (<https://youtu.be/3GCufT2f0FE>), fournit des descriptions détaillées des composants matériels de la Linx TT750 et des étapes d' installation du support, y compris les vis de fixation, l' unité d' alimentation (PSU), la tête d' impression, les câbles, le contrôleur Clarity et le ruban, aidant les utilisateurs à comprendre l' équipement et à compléter la configuration.


Mots-clés: Linx TT750, imprimante à transfert thermique, composants matériels, installation de support, contrôleur Clarity, impression industrielle


1. Vis de Fixation et Support

Le support et les vis de fixation de la Linx TT750 assurent une installation stable de l' équipement :

- ****Vis de Fixation****: Utilisées pour fixer le support de l' unité d' alimentation (PSU), garantissant la stabilité de l' équipement.
- ****Support****: Soutient l' installation de la PSU, pouvant être monté sur une ligne de production ou un établi.

Capture d' Écran:






2. Tête d' Impression et Câbles de Connexion

La tête d' impression est un composant central de la Linx TT750, responsable des tâches d' impression :

- ****Tête d' Impression****: Entre en contact direct avec le ruban et le matériau d' emballage pour effectuer l' impression par transfert thermique.
- ****Câbles de Connexion****: Incluent des câbles de données pour connecter la tête d' impression à la PSU, garantissant la transmission des signaux.

Capture d' Écran:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767




3. Contrôleur Clarity et Câble Plat

Le contrôleur Clarity sert d' interface opérationnelle pour la Linx TT750 :

- ****Câble Plat****: Connecte le contrôleur Clarity à la PSU, transmettant les signaux de contrôle.
- ****Option de Montage Direct****: Le contrôleur Clarity peut être connecté via le câble plat ou directement clipsé sur la PSU, simplifiant l' installation.

Capture d' Écran:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



4. Câble d' Alimentation

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Le câble d'alimentation fournit l'électricité à la Linx TT750 :

- Insérez le câble d'alimentation dans le port d'entrée d'alimentation de la PSU, en vous assurant d'une connexion sécurisée.

Capture d'Écran:



5. Consommables et Accessoires

La Linx TT750 inclut des consommables et des accessoires associés :

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- ****Ruban****: Consommable de transfert thermique utilisé pour imprimer des étiquettes, disponible en plusieurs couleurs et largeurs.
- ****Clé USB****: Contient le manuel de l'équipement et les documents associés pour référence de l'utilisateur.
- ****Documentation et Liste de Vérification****: Fournies avec l'équipement, elles listent les composants et les directives d'installation.

Capture d'Écran:



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



6. Problèmes Courants et Solutions

- ****Installation de Support Instable****: Vérifiez si les vis de fixation sont bien serrées et si le support est aligné avec la PSU.
- ****Problèmes de Signal des Câbles de Connexion****: Assurez-vous que les câbles de données et le câble plat sont fermement connectés pour éviter tout jeu.
- ****Échec de Lecture de la Clé USB****: Vérifiez si la clé USB est endommagée ou essayez de la lire sur un autre appareil.

Contactez-nous

Pour un soutien technique supplémentaire ou pour acheter la Linx TT750, contactez Cheef :

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Référence Vidéo: <https://youtu.be/3GCufT2f0FE>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767