

Guía de Edición e Importación de Mensajes en SD X40 (Versión en Español)


Ver el video completo: <https://youtu.be/knqVh7YZDJQ>

Esta guía explica cómo utilizar el software CoLOS para crear, editar e importar mensajes en la impresora térmica SD X40. Ideal para operadores y técnicos que gestionan trabajos de impresión con datos variables.



Paso 1: Abrir el Software CoLOS

Haga doble clic para abrir el software CoLOS.

Haga clic en 'Nuevo'. Seleccione el modelo de impresora — por ejemplo, '32mm SD X40'. Luego haga clic en 'OK'.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Paso 2: Definir Dimensiones del Mensaje



Configure la altura y el ancho del área de impresión. El ancho no debe superar los 32 mm.



Paso 3: Guardar la Plantilla de Mensaje

Haga clic en 'Guardar como', escriba un nombre como 'CC' y guarde el archivo.


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767


Paso 4: Agregar Elementos al Mensaje

Desde la barra lateral izquierda, puede insertar texto, códigos de barras (por ejemplo, código QR), y campos de fecha/hora.



Haga doble clic para editar el contenido. Ajuste el tamaño, fuente, negrita, subrayado, etc.







Paso 5: Exportar el Mensaje a una Unidad USB



Haga clic en 'Archivo' > 'Descargar'. Seleccione el modelo. Si no aparece, haga clic en 'Agregar'.



Seleccione la unidad USB y publique el archivo.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD





Paso 6: Importar el Mensaje en SD X40

Conecte la unidad USB al puerto USB de la impresora.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Desde el menú, vaya a Archivo > Copiar mensaje. Seleccione la segunda opción y haga clic en OK.

Sugerencia de captura: 00:33 – Mensaje copiado con éxito

Paso 7: Seleccionar e Imprimir el Mensaje

Desde la pantalla principal, seleccione 'CC'. Puede ajustar el tamaño o posición.

Haga clic en 'Imprimir' para comenzar.

Sugerencia de captura: 00:37 – Mensaje listo para imprimir

Palabras clave: impresora SD X40, CoLOS, importación de mensajes, código QR, impresión de datos variables, edición de códigos de barras, USB, software industrial.