

Guide d'Édition et d'Importation de Messages sur la SD X40 (Version Française)

Regardez la vidéo complète : <https://youtu.be/knqVh7YZDJQ>



Ce guide explique comment utiliser le logiciel CoLOS pour créer, éditer et importer des messages dans l'imprimante thermique SD X40. Idéal pour les opérateurs et techniciens travaillant avec l'impression de données variables.

Étape 1 : Ouvrir le logiciel CoLOS

Double-cliquez pour lancer le logiciel CoLOS.


Cliquez sur 'Nouveau'. Sélectionnez le modèle de l'imprimante — par exemple, '32mm SD X40'. Cliquez ensuite sur 'OK'.





Étape 2 : Définir les dimensions du message



Réglez la hauteur et la largeur de l'étiquette. La largeur ne doit pas dépasser 32 mm.



Étape 3 : Enregistrer le modèle de message

Cliquez sur 'Enregistrer sous', nommez le fichier (par exemple 'CC') et sauvegardez-le.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767



Étape 4 : Ajouter des éléments au message


Utilisez le menu latéral pour insérer du texte, des codes-barres (comme un QR code), et des champs de date/heure.



Double-cliquez pour modifier le contenu. Ajustez la taille, la police, le gras, le soulignement, etc.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD







Étape 5 : Exporter le message vers une clé USB



Cliquez sur 'Fichier' > 'Télécharger'. Sélectionnez le modèle d'imprimante. Si absent, cliquez sur 'Ajouter'.



Sélectionnez le modèle, cliquez sur la flèche droite, puis sur 'Publier' vers la clé USB.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD





Étape 6 : Importer le message dans la SD X40

Insérez la clé USB dans le port USB de l'imprimante.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Dans le menu, accédez à Fichier > Copier un message. Choisissez la deuxième option et cliquez sur OK.

Étape 7 : Sélectionner et imprimer le message

Depuis l'écran principal, sélectionnez 'CC'. Ajustez la taille ou la position selon les besoins.

Cliquez sur 'Imprimer' pour commencer le travail.

Mots-clés : imprimante SD X40, logiciel CoLOS, importation de messages, code QR, impression thermique, données variables, clé USB, interface utilisateur.