


Videojet 3340, как собрать леса

Сначала установите колонну и закрутите винты.



закрутите это таким образом, поднимите и закрутите снова.



Затем установите поперечный рычаг и затяните винты.



Затем есть вращающийся вал, резина удалена, это не т
еряйте, это можно удалить, если это не видно, это пло
хо.




Поместите вращающийся диск в ось вращения. Установ
ите этот винт снова, чтобы вы могли управлять попере
чным рычагом вверх и вниз, поворачивая его.



Есть также боковая сторона поперечного рычага, вращающийся вал не должен падать, положить на вращающуюся пластину и затянуть винты.



затем появляется дисплей, где устанавливается дисплей.



Переустановите лазерный держатель и завинтите лазер в этом положении.



Установите держатель контроллера, поместите контроллер в это положение, установите, повесите в этом положении и закрепите четыре винта.



Установите фотоэлектрический кронштейн, вы не можете ослабить эти два винта, вы можете закрепить их в этом или положить два винта ослабленными, вы также можете установить фотоэлектрический кронштейн в этом положении.



Лазер установлен в этом положении, а сопло здесь. За

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

тем устанавливаются все скобки.



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767