

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Videojet 3640 بالليزر الوسم آلة برنامج في النقش إعدادات تهيئة كيفية****

****المقدمة****


يقدم. ومخصصة دقيقة نقش نتائج لتحقيق حاسم أمر Videojet 3640 بالليزر الوسم آلة برنامج في النقش إعدادات تهيئة تحديد، الإنتاج خط إعدادات تهيئة، الرسائل محتوى إدارة، النقش معلمات وتعديل اختيار كيفية حول مفصلاً شرحاً الدليل هذا اتبع. بسهولة العملية إكمال من الخبرة ذوو والمشغلون المبتدئون يتمكن أن يضمن مما، النقش أداء واختبار، التشغيل إشارات لاحتياجاتك وفقاً بكفاءة Videojet 3640 برنامج في النقش إعدادات لضبط التعليمي البرنامج هذا.

****النقش إعدادات دليل****



****النقش إعدادات وتعديل اختيار****

والطاقة، الطباعة تأخير، السرعة مثل الرئيسية المعلمات بتعديل رقم ("123" مثل) موجود نقش إعداد اختر

- الرئيسية الواجهة إلى وانتقل Videojet 3640 بالليزر الوسم آلة برنامج بتشغيل قم.
- "123" إعداد واختر للدخول انقر، "المهام إدارة" خيار عن ابحث، الرئيسية الواجهة في.
- (القوة/الطاقة، الطباعة تأخير، السرعة) الحالية معلماته واعرض ("123" مثل) للإعداد اسمًا أدخل.
- القيم على الأخرى المعلمات ترك مع، (القوة) الطاقة أو، الطباعة تأخير، السرعة اضبط: الرئيسية المعلمات بتعديل قم.
- الطباعة مشاكل لتجنب للمصنع الافتراضية.
- التغييرات لتخزين "حفظ" على انقر، التعديل بعد.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD





الرسائل محتوى إدارة
النقش بإعدادات مرتبط رسائل محتوى أنشئ أو ،عقل ،اختر.

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- على والنقر المربع تحديد طريق عن واحدة واختر ،إنشاؤها تم التي الثلاثة الرسائل اعرض ،المهام إدارة واجهة في - للتأكيد.
- (الاختيار عند اليدوية الكتابة رمز يظهر) بها الخاصة النص أجزاء لعرض اسمها على انقر ،رسالة لتعديل .
- التغييرات لحفظ "رجوع" أو "حفظ" اختر ثم ،للجزء الموقع أو ،الحجم ،الخط بتعديل قم .
- الحاجة حسب جديد محتوى وأضف "ADD" زر على انقر ،جديدة رسالة لإنشاء -





الإنتاج خط إعدادات تهيئة


الرسالة وتوجيه الرأس دوران، الطباعة اتجاه حدد

يشير مما، حالياً محدد غير) والمشفرة الكهروضوئي المستشعر حالة من للتحقق "الإنتاج خط إعدادات" واجهة إلى ادخل - (التثبيت عدم إلى


- (يمين أو يسار) الإنتاج خط حركة اتجاه حدد ثم، "تثبيت" على وانقر "تعديل" اختر -

- المتطلبات مع ليتناسب الرسالة خط وتوجيه الرأس دوران اضبط

- صحيح بشكل الإنتاج خط تهيئة لضمان التغييرات احفظ



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




التشغيل إشارات تحديد

الإشارات تثبيت وإدارة التشغيل أوضاع اختر

- حاجة لا ،نقرة لكل واحدة مرة ينقش) "فردى داخلى" :المتاحة التشغيل أوضاع اختر ، "التشغيل إشارة" واجهة فى - (واحدة نقرة بعد مستمرة طباعة) "مستمر داخلى" أو (كهروضوئى لمستشعر
- المعدات تثبيت عدم بسبب (الرمادى باللون) معطلة (بالمشفر المتعلقة تلك مثل) الأخرى التشغيل خيارات
- (فقط واحدة إشارة لقبول ثانية ميللى 180 خلال الإضافية الإشارات تجاهل مثل) الإشارات تثبيت بتهيئة قم
- التهيئة لإكمال التشغيل إعدادات احفظ -

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



النقش ومراقبة اختبار

الإعدادات واضبط، والعد الوقت تابع، النقش أداء اختبار

- إلى 5 من، المثال سبيل على) العد زيادة ولاحظ، للاختبار "نقش" على انقر، "النقش اختبار منطقة" إلى ادخل
- (ثوان 4، المثال سبيل على) المستغرق والوقت (6)
- أطول وقتًا تتطلب قد المعقدة الرسائل أن ملاحظة مع، (والعد الإجمالي) الإحصائيات راجع.
- (المتغيرات إعدادات فتح أو قفل) النقش قوة واضبط، بأكملها الرسالة أدر أو انقل، "تعديل" قائمة في.
- الواجهة وأغلق التغييرات جميع احفظ.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

The screenshot displays the 'Edit Line Setup' interface for a 'Stationary' marking job. The interface is divided into several sections:


- 1. Position and Orientation:** A coordinate grid showing the marking field boundaries.
- 2. Line Speed:** A section for configuring the marking speed.
- 3. Trigger:** A section for configuring the marking trigger.
- 4. Marking Field and Test:** A section for configuring the marking field and test parameters. This section includes:
 - MARKING FIELD:** Full Marking Field, Top Border (54.98 mm), Left Border (-75.92 mm), Right Border (75.92 mm), Bottom Border (-54.98 mm), and a 'Reset Borders' button.
 - TEST MARKING:** A section for test marking parameters.

The bottom part of the screenshot shows the 'Start' button and the 'Ready to Mark' status. The 'Performance' section displays the following data:

Parameter	Value
BATCH SIZE	0
BATCH COUNT	0
MARK TIME	4.07 seconds
MARK COUNT	6
PRODUCT COUNT	6

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****معنا تواصلوا****

Cheef شركة مع التواصل يرجى، فني دعم أو إضافية مساعدة على للحصول

- ****الإلكتروني البريد****: sales@cheef.cn

- ****واتساب****: +86 181 6857 5767

!بسلاسة Videojet 3640 بالليزر الوسم آلة تشغيل على للحفاظ احترافي دعم بتقديم ملتزمون نحن

****الفيديو مرجع****

https://youtu.be/G1sFRUoYdZg :هنا النقش إعدادات تهيئة عملية شاهد، مرئي دليل على للحصول