

Instrucciones de instalación para la impresora Videojet 6530 TTO

Video relacionado en YouTube: <https://youtu.be/n4HSD02EbLE>

Componentes incluidos

- - Unidad de impresión (Printer Unit)
- - Fuente de alimentación (PSU)
- - Pantalla Clarity (Panel de control)
- - Cable de alimentación
- - Cable USB (si el panel está separado del PSU)
- - Soporte para PSU
- - Cinta de prueba (ribbon)
- - Cable de interconexión
- - Manual de usuario y USB
- - Placa metálica de fijación



Fijación del panel Clarity al PSU

- Si el panel Clarity está unido directamente al PSU, no necesitas el cable USB.
 - Si están separados, usa el cable USB para conectarlos.
 - Alinea los dos conectores USB y presiónalos hasta que encajen.
- Sugerencia de captura: conexión del cable USB entre pantalla y PSU — 0:14



Instalación del soporte del PSU

- Inserta el soporte en la parte trasera del PSU hasta que haga clic.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Conexión del cable de interconexión

- Inserta un extremo en la parte trasera de la pantalla Clarity y el otro en la parte trasera de la impresora.



Conexión del cable de alimentación

- Inserta el cable de alimentación en el PSU.



Instalación del ribbon

- Enrolla el ribbon siguiendo la dirección indicada:
- - El eje izquierdo es para suministro (rollo nuevo).
- - El eje derecho es para recogida (rollo usado).
- Instálalo en la impresora.



Montaje del cabezal de impresión

- Inserta el módulo de impresión desde arriba.
- Asegúrate de escuchar el “clic” de fijación.
- Sugerencia de captura: colocación del módulo de impresión — 0:48

Conexiones adicionales

- Puedes conectar un codificador o un sensor fotoeléctrico si es necesario.
- Sugerencia de captura: puertos de conexión de codificador/sensor — 0:55

Encendido

- Conecta el sistema a la fuente de alimentación.
- Enciende el interruptor en el PSU.
- La pantalla Clarity se iniciará automáticamente.
- Sugerencia de captura: encendido del sistema — 1:00

Palabras clave SEO (integradas en el texto)

Impresora TTO, Videojet 6530, instalación impresora por transferencia térmica, configuración Clarity, ribbon TTO, codificador para impresora industrial, pantalla táctil Clarity, manual de instalación Videojet, componentes de la impresora TTO.